

B blueger

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP GAS ÂM HÔNG NGOẠI

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt/ sử dụng!

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU CHUNG.....	3
II. CẤU TRÚC SẢN PHẨM.....	3
III. PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT.....	4
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.....	4
V. NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG AN TOÀN.....	5
VI. CHÚ Ý.....	5
VI. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG.....	6
VIII. MỘT SỐ SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC.....	6


I. GIỚI THIỆU CHUNG

Bếp gas hồng ngoại là một sản phẩm tiên tiến ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao, bước đột phá mới trong ngành thiết bị nhà bếp. Bếp gas hồng ngoại tiết kiệm hơn 33% nhiên liệu.

Đặc điểm:

1. Bếp không ngọn lửa, sử dụng trong thời gian dài cũng không làm đen dụng cụ nấu ăn.
2. Mặt bếp sử dụng lõi gốm đặc tia hồng ngoại cấu trúc tổ ong, tận dụng nguyên lý lực xuyên thấu cao của nhiệt độ cao tia hồng ngoại sẽ sinh nhiệt lượng cao khi nấu. Nhiệt độ tối đa đạt hơn 9000 C, khả năng đốt cháy 100%.
3. Mặt bếp được làm bằng gốm chịu nhiệt cao với hơn 6000 lỗ dẫn gas, điểm đốt cháy được phân tán đều trên khắp bề mặt.
4. Nồng độ khí thải CO: <0.1%
5. An toàn, vệ sinh, tiết kiệm thời gian, và nhiên liệu đốt.

II. CẤU TRÚC SẢN PHẨM



1. Mặt bếp
2. Pép
3. Kiềng
4. Núm
5. Hộp pin
6. Cút nối với dây gas
7. Bụng bếp

Hình 1: Cấu trúc sản phẩm

III. PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT

*** Chuẩn bị trước khi lắp đặt**

1. Kiểm tra loại gas bạn sử dụng có phù hợp với loại bếp gas bạn mua không, bếp được sử dụng loại gas hóa lỏng (LPG)
2. Kiểm tra ốc xung quanh bếp xem có chặt hay không, các bộ phận liên kết có chính xác không.

*** Lắp đặt :**

1. Lắp dây dẫn gas: Lau sạch đầu dây, lắp đầu dây vào cút (Hình 1), sau đó dung đai siết chặt. Không dùng ống ngắn hoặc cũ để tránh nguy cơ rò khí gas, trúng độc.
2. Lắp pin: Chú ý lắp đúng cực của pin.
3. Lắp bếp: Phải lắp bếp ở vị trí thoáng khí. Khi sử dụng cũng phải chú ý không khí lưu thông trong phòng, khi cần phải bật quạt hay máy hút mùi.
4. Khoảng cách từ lò bếp tới tường không nhỏ hơn 200mm .
5. Nếu sử dụng máy hút mùi, thì khoảng cách cần thiết từ mặt bếp đến máy hút mùi là 650mm - 750mm.
6. Tránh gió thổi trực tiếp vào bếp khi đun vì như thế có thể làm giảm hiệu suất của lửa.
7. Khi cắt đá cần xem kích thước của bụng bếp.
8. Dưới bụng bếp cần để một khoảng không thoáng khí ít nhất là 40 cm.
9. Khoảng cách giữa bếp và bình gas nên lớn hơn 0.5m, độ dài của dây dẫn gas khoảng 1m, không nên đặt bình gas ngay dưới bếp.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Gas được điều chỉnh bằng núm xoay. Nhấn chặt núm và xoay ngược chiều kim đồng hồ đến các vị trí sau:

- + Vị trí Min: lửa nhỏ nhất
- + Vị trí Max: lửa to nhất

- Cách đánh lửa:

- + Ấn nhẹ công tắc và xoay ngược chiều kim đồng hồ đến vị trí lửa mạnh nhất.
- + Bạn nên ấn và giữ núm xoay từ 3-5 giây để đảm bảo an toàn cho bếp ga. Điều chỉnh núm xoay gas để đạt ngọn lửa bạn cần.

V. NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG AN TOÀN

1. Hãy để nhân viên kĩ thuật lắp bếp cho bạn.
2. Không để trẻ em tiếp cận hay sử dụng bếp.
3. Giữ cho phòng thoáng khí khi sử dụng.
4. Tắt hẳn bếp mới được lau chùi bếp.
5. Khi sử dụng mặt bếp tương đối nóng, không sờ tay lên mặt bếp để tránh bỏng.

VI. CHÚ Ý

1. Phòng bếp cần được thông khí tốt để tránh những sự cố ngoài mong muốn ảnh hưởng tới người sử dụng.
2. Loại gas và áp suất gas sử dụng cần đúng với tiêu chuẩn của bếp.
3. Ống dẫn gas cần dùng loại ống chuyên dụng, có đường kính trong 9.5mm, độ dài khoảng 1- 1.5m.
4. Khi phát hiện bếp bị rò khí gas, cần lập tức đóng van gas, mở cửa sổ để không khí trong phòng bếp được lưu thông tự nhiên. Không được dùng quạt điện, máy hút mùi.v.v... để làm bay khí. Không mở công tắc các thiết bị điện khác.
5. Tủ bếp nơi lắp bếp âm cần đảm bảo các yêu cầu về thông gió, kích thước khoét đá đúng theo chỉ dẫn.
6. Nhà bếp cần thoáng khí, không để những vật dễ cháy nổ gần bếp. Phía trên của bếp nên có khoảng không gian từ 1m trở lên, bếp cách tường ít nhất 15cm.
7. Thường xuyên kiểm tra dây dẫn gas xem có bị rò khí không. Khi thấy có mùi lạ, cần lập tức tắt bếp, khóa van gas, mở cửa sổ, để khí gas bay đi, đồng thời không sử dụng bất cứ đồ điện nào vào lúc này.
8. Khi sử dụng một thời gian dài dây dẫn gas có thể có những vết nứt, vết gập, cần thường xuyên kiểm tra và thay mới. Thông thường mỗi năm cần thay mới 1 lần.
9. Thường xuyên kiểm tra van giảm áp của bình gas có hoạt động bình thường không.
10. Trước khi lắp đặt, hãy đảm bảo rằng nguồn gas dùng là phù hợp với loại bếp gas. Nghiêm cấm sự kết hợp các loại gas khác.
11. Bếp được lắp thiết bị ngắt lửa bảo vệ: khi có sự cố ngoài mong muốn, van điện từ sẽ tự động ngắt nguồn gas.
12. Khi có nhiều bếp cùng sử dụng trong một phòng thì khoảng cách thấp nhất giữa hai bếp là 50cm.
13. Không sử dụng bếp trong phòng ngủ hay những nơi thông khí kém.

14. Trong và sau khi sử dụng, không đặt tay vào pép của bếp để tránh bị bỏng.
15. Khi gặp bất cứ sự cố gì, cần bình tĩnh khóa van gas và liên hệ ngay với nhà cung cấp để được hướng dẫn bảo hành.

VII. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Sau khi sử dụng bếp, cần đợi cho pép nguội, dùng khăn khô lau. Đối với những vết bẩn khó sạch có thể dùng khăn ướt có chứa chất tẩy trung tính để lau, sau đó dùng khăn khô lau sạch
2. Thường xuyên kiểm tra dây dẫn gas có bị gãy khúc hay cũ quá không, một năm nên thay dây dẫn gas ít nhất 1 lần. Thường xuyên dùng nước xà phòng kiểm tra chỗ nối của dây dẫn có bọt khí nổi lên không, để kiểm tra ống có bị dò khí không.

VIII. MỘT SỐ SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Sự cố	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Không đánh lửa	Công tắc cấp gas chưa được mở	Bật công tắc cấp gas
	Ống dẫn gas bị xoắn, cong hay bị tắc	Điều chỉnh hay thay thế ống dẫn gas
	Gas đã hết	Thay bình gas mới
	Không khí vào ống dẫn gas	Làm hết không khí bằng cách đánh lửa lại
	Dầu thừa làm bẩn kim đánh lửa	Làm sạch kim đánh lửa
Lửa tắt khi bỏ tay sau khi đánh lửa	Thời gian ấn nút quá ngắn	Ấn và giữ nút lâu hơn từ 3 - 7 giây
	Van cảm ứng hỏng	Điều chỉnh vị trí hoặc thay thế
Hơi gas	Ống dẫn gas lắp chưa chặt	Lắp lại ống dẫn gas
	Ống dẫn gas hỏng hoặc xuống cấp do thời gian	Thay thế và nối lại ống dẫn gas

B blueger

Công ty CP BLUEGER Việt Nam

Địa chỉ: Tổ 22 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

VPĐD: số 26 liền kề 37, khu đô thị Vân Canh, Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Tel:+84-024-22176969

Web Site: <http://www.blueger.vn>